


## Smart funkce 4K kamer

### 1. Perimeter Intrusion Detection (PID) – Zóna vniknutí/Vniknutí do vyhrazené zóny.



Používá se pro ochranu obvodů a otevřených území. Při zasažení nového objektu do vybrané zóny, systém vyvolá oznámení. Objekt a trajektorie jeho pohybu budou zobrazeny pomocí grafiky.

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce.

Sensitive – Citlivost snímače 1-4.

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor.


Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail.

Rule number – Výběr Zóny vniknutí. Celkem lze vytvořit 4 zóny.

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí každé zóny.

Rule type – Nastavení pravidel oznamování při vniknutí do zóny. Pouze 3 pravidla. A -> B, B -> A, A <-> B.

## 2. Line Crossing Detection (LCD) – Překročení virtuální linie



Používá se pro ochranu otevřených území nebo území s omezeným přístupem. Při překročení virtuální linie, systém vyvolá oznámení. Objekt a trajektorie jeho pohybu budou zobrazeny pomocí grafiky.

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce.

Sensitive – Citlivost snímače 1-4.

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor.


Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail.

Rule number – Výběr Překročení virtuální linie. Celkem lze vytvořit 4 virtuální linie.

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí každé linie.

Rule type – Nastavení pravidel oznamování při překročení virtuální linie. Pouze 3 pravidla. A -> B, B -> A, A <-> B.

### 3. Stationary Object Detection (SOD) – Detektor zapomenutých/ztracených objektů.



Používá se k detekci nových nebo ztracených statických objektů v předem vybrané oblasti. Například na veřejných místech, aby se zabránilo krádeži nebo ponechání potenciálně nebezpečných předmětů. Při detekci systém vyvolá oznámení a objekt bude zvýrazněn grafikou.

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce.

Sensitive – Citlivost snímáče 1-4.

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor.


Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail.

Rule number – Výběr Oblasti detekce. Celkem lze vytvořit 4 oblasti.

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí každé oblasti.

Rule type – Nastavení pravidel oznamování ve vybrané oblasti. Pouze 3 pravidla. Legacy – ztracené předměty, Lost – ponechané předměty, Legacy&lost – detekce ztracených a ponechaných předmětů.

#### 4. Pedestrian Detection (PD) – Detekce chodců.



Používá se k detekci chodců v oblasti silničního provozu, je možná integrace se systémy "Bezpečné město". Při detekci systém vyvolá oznámení a objekt bude zvýrazněn grafikou.

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce.

Level – Velikost objektu, který má být detekován. Small – malý, Middle – střední, Big – velký.

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor.


Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail.

Rule number – Pouze jedna oblast pro detekci.

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí oblasti.

Rule type – Pouze jeden typ nastavení pravidla.

## 5. Face Detection (FD) – Detekce obličejů



Používá se k detekci obličejů v záběru (bez rozpoznávání) a následnému jednoduššímu vyhledávání v archivu. Při detekci systém vyvolá oznámení a obličej bude zvýrazněn grafikou.

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce.

Level – Velikost obličejů, který má být detekován. Small – malý, Middle – střední, Big – velký.

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor.


Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail.

Rule number – Pouze jedna oblast pro detekci.

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí oblasti.

Rule type – Pouze jeden typ nastavení pravidla.

## 6. Cross Counting (CC) – Počítání překročení linie



Používá se k počítání počtu překročení linie s objekty, například hrubý počet návštěvníků v nákupním středisku / obchodě. Při detekci systém vyvolá oznámení a objekt bude zvýrazněn grafikou. Počet překročení, a to Vstup (IN), Výstup (OUT), Celkové číslo (Total) bude zobrazen počítadlem v levém horním rohu snímku.

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce.

Sensitive – Citlivost snímače 1-4.

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor.

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail.

Rule number – Pouze jedna linie pro počítání.

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí linie pro počítání.

Rule type – Nastavení pravidel oznamování při překročení linie. Pouze 3 pravidla. A -> B, B -> A.